












Formula 65 LED LG AR BEGHELLI

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

334.901.199 B





La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar - La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída - Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrolllampans källa är inte utbytbar - De LED-bron is van het niet vervangbare type

THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED
RED /ONE ORANGE FLASH	ERROR BATTERY 1
RED /TWO ORANGE FLASHES	ERROR BATTERY AUX



WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

UN CLIGNOTEMENT ROUGE	ERREUR DE BATTERIE
DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES	ERREUR DEL D'ÉCLAIRAGE
TROIS CLIGNOTEMENTS ROUGES	BATTERIE DÉBRANCHÉE
ROUGE /1 CLIGNOTEMENT ORANGE	ERREUR BATTERIE 1
ROUGE /2 CLIGNOTEMENTS ORANGE	ERREUR BATTERIE AUX

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

DUAS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS	ERRO DO INDICADOR LUMINOSO DE ILUMINAÇÃO
TRÊS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS	BATERIA DESCONECTADA
VERMELHA /1 INTERMITÊNCIA LARANJA	ERRO BATERIA 1
VERMELHA /2 INTERMITÊNCIAS LARANJA	 ERRO BATERIA AUX

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído.
- Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
- Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

TO RØDE BLINK	ERROR LED LYGTER
TRE KORTE RØDE BLINK	BATTERI AFBRUDT
RØDT /ET ORANGE BLINK	ERROR BATTERI 1
RØDT /TO ORANGE BLINK	ERROR BATTERI AUX



ADVARSLER - GARANTI

- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.

- For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

TO RØDE BLINK	FEIL MED LED LYS
TRE RØDE BLINK	BATTERI FRAKOBLET
RØDT /ET ORANSJE BLINK	FEIL BATTERI 1
RØDT /TO ORANSJE BLINK	FEIL BATTERI AUX



MERKNADER - GARANTI

- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.
- Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.

The diagram illustrates safety and disposal instructions. On the left, a warning triangle with a lightning bolt symbol and the text '230V 0V' is shown. Next to it is a hand icon with a warning symbol, indicating a warning of electric shock. To the right, a recycling symbol is shown with a battery icon and a plus/minus sign, indicating that the device should be recycled. Below this, two arrows point to two separate recycling bins, each containing a battery icon and a plus/minus sign, further emphasizing the recycling process. The text '2002/96/EC' is visible in the bottom right corner.